

# Inställningar Wireless Manager

Tryck på Windows-tangenten (längst upp till vänster på tangentbordet). Följ sedan instruktionerna nedan.  
Här hittar du inställningar för trådlösa nätverk, Bluetooth och det inbyggda modemmet i TSC3 (Phone). Observera att, om du använder det inbyggda modemmet (eller modemmet i GNSS-mottagaren), och samtidigt har Wi-Fi i läge On, så kan en konflikt uppstå om det finns ett tillgängligt nätverk.

